

Samsetningarleiðbeiningar ALFA

2gja mótora borð



Ræsing og endurræsing á rafdrifnum borðum

Ræsing

Áður en borðið er notað í fyrsta sinn, framkvæmið „Ræsing og endurræsing“ á meðan borðfæturnir eru í lægstu stöðu. Þetta þarf alltaf að gera áður en lyftibúnaðurinn er notaður í fyrsta sinn til að tryggja að borðfæturnir séu samstilltir í stýriboxi. Mælt er með að prófa rafbúnaðinn fyrst til að sjá hvort allir hlutar hans virki.

Ræsing og endurræsingaraðferð

Endurræsing IDT ALFA.

Stýriboxið skal ávallt vera fest við borðið áður en borðfæturnir eru notaðir. Þegar verið er að nota í fyrsta skipti: Haltu inni niður takkanum í 8 sekúndur.

Ef borð getur einungis verið lækkað:

Lækkaðu borðið í lægstu stöðu. Haltu inni niður takkanum í 8 sekúndur, slepptu takkanum og ýttu aftur í 2-3 sekúndur.

Fæturnir og rafbúnaðurinn endurstillir sig sjálfkrafa. Síðan mun borðið ferðast alla leið upp og svo niður aftur og stoppar um það bil í miðjunni. Borðið er nú tilbúið fyrir notkun.

Ef fæturnir lyftast alls ekki:

Fjarlægðu allar snúrur, láttu þær vera aftengdar í smá stund áður en þær eru settar aftur í. Haltu inni niður takkanum í 8 sekúndur, slepptu takkanum og ýttu aftur í 2-3 sekúndur. Fæturnir og rafbúnaðurinn hefur nú verið endurræstur. Borðið er nú tilbúið fyrir notkun.

NB!

Þegar verið er að flytja eða taka í sundur þarf fyrst að keyra borðið alla leið niður í lægstu stöðu.

Í öllum tilfellum þar sem á að nota stellið aftur eða bilun verður á stölinu þarf að keyra alveg niður í lægstu stöðu og framkvæma endurræsing.
